

Gebruiksaanwijzing Innr afstandbediening RC 110



Inleiding

Je kunt de Innr afstandbediening op twee manieren gebruiken:

- in **Bridge Mode** – als je al een Innr bridge hebt en de afstandbediening later toevoegt – of
- in **Standalone Mode** – als je geen Innr bridge hebt en de lampen direct aan de afstandbediening wilt koppelen.


Bridge Mode

Installatie

1. Zet de bridge via de app in de 'lampen zoeken' stand; het groene LEDje in de knop van de bridge gaat nu langzaam knipperen.
2. Druk daarna tegelijk de 'program' en de '–' knop op de afstandbediening in en houd die minimaal 3 seconden vast; het groene LEDje op de afstandbediening gaat dan langzaam knipperen.
3. Zodra de bridge en de afstandbediening elkaar hebben gevonden gaat het groene LEDje op de afstandbediening 5x snel knipperen.
4. Nu is de afstandbediening aan de bridge gekoppeld en staat de RC 110 ook in het 'lampen zoeken' scherm van de app.
5. Stop nu met zoeken en druk op 'gereed' in de app zodat de RC 110 ook in het systeem geregistreerd wordt.
6. De afstandbediening bedient alle lampen in het hele systeem, tenzij je hem aan een specifieke kamer koppelt om alleen de lampen in die kamer bedienen. Dat doe je als volgt:
 - a. Open de app en kies de kamer waar je de afstandbediening aan wilt koppelen.
 - b. Druk op 'kamer beheren' en vink afstandbediening RC 110 aan.
 - c. Zet nu de afstandbediening in de 'learning mode' door de 'program' knop 3 seconden ingedrukt te houden. Het groene LEDje gaat langzaam knipperen gedurende 30 seconden.
 - d. Druk binnen die 30 seconden op 'aanpassen' in de app om de afstandbediening aan de kamer toe te voegen.
7. De afstandbediening kan maar aan één kamer tegelijk gekoppeld zijn. Wil je hem aan een andere kamer koppelen dan moet je hem eerst uit de huidige kamer verwijderen. Dat doe je zo:
 - a. Open de app en kies de kamer waar de afstandbediening aan gekoppeld is.

- b. Druk op 'kamer beheren' en verwijder het vinkje bij afstandbediening RC 110.
- c. Zet nu de afstandbediening in de 'learning mode' door de 'program' knop 3 seconden ingedrukt te houden. Het groene LEDje gaat langzaam knipperen gedurende 30 seconden.
- d. Druk binnen die 30 seconden op 'aanpassen' in de app om de afstandbediening uit de kamer te verwijderen.
- e. Om de afstandbediening weer aan een andere kamer te koppelen, volg de stappen zoals beschreven in punt 6 hierboven

Bediening

1. Zet alle lampen aan of uit met de  knop bovenaan de afstandbediening. Dit werkt als een z.g. tuimelschakelaar, d.w.z. dat je met dezelfde knop alle lampen uit doet en daarna weer aan. Bij 'aan' gaan de lampen weer aan in de stand waarin ze stonden voordat je ze had uitgezet.
2. Dim de lichten met de ' - ' en de ' + ' knop bovenaan de afstandbediening.
3. Met de schuifschakelaar in de 'scenes' stand heb je 6 verschillende standaard dim-instellingen, waarbij 1 = laagste stand en 6 = hoogste stand.
4. De 'lights' stand is momenteel nog niet functioneel.



NB: er wordt momenteel gewerkt aan een koppeling tussen de app en de afstandbediening zodat je met de app specifieke scenes kan toekennen aan de knoppen 1 t/m 6 in de 'scenes' stand, maar ook individuele lampen (of groepen van lampen) aan knoppen 1 t/m 6 in de 'lights' stand. Als het zover is word je via de app van deze extra functionaliteit op de hoogte gesteld.

Standalone mode


Installatie

1. Koppel de afstandbediening aan een lamp door hem dicht bij een lamp te houden (afstand < 5cm) en dan de 'program' en de ' + ' knoppen tegelijk ingedrukt te houden; het groene LEDje gaat nu langzaam knipperen.
2. De lamp zal nu reageren door één of twee keer te knipperen. Ongeveer 10 seconden later zal de lamp nogmaals één of twee keer knipperen ten teken dat de koppeling met de afstandbediening succesvol is verlopen. Je kunt nu de lamp bedienen.
3. Herhaal dit proces met alle lampen die je aan de afstandbediening wilt koppelen. Je kunt maximaal 10 lampen aan één afstandbediening koppelen.

Bediening

1. Zet alle lampen aan of uit met de  knop bovenaan de afstandbediening. Dit werkt als een z.g. tuimelschakelaar, d.w.z. dat je met dezelfde knop alle lampen uit doet en daarna weer aan. Bij 'aan' gaan de lampen weer aan in de stand waarin ze stonden voordat je ze had uitgezet.
5. Dim de lichten met de ' - ' en de ' + ' knop bovenaan de afstandbediening.
6. Met de schuifschakelaar in de 'scenes' stand heb je 6 verschillende standaard dim-instellingen, waarbij 1 = laagste stand en 6 = hoogste stand.
7. In de 'lights' stand kun je met knop 1 de eerste lamp die je gekoppeld hebt bedienen: druk op 1 en daarna (binnen 5 seconden) op de  knop om specifiek die lamp aan of uit te zetten, of op de ' - ' of de ' + ' knop om die lamp te dimmen. Op dezelfde manier kun je met knop 2 de tweede lamp die je gekoppeld hebt bedienen, met 3 de derde enz. Je kunt maximaal 6 lampen op deze manier individueel bedienen, vanaf de zevende lamp dus niet meer.

Resetten van de afstandbediening

Je kunt de afstandbediening resetten door de 'program' knop en de  knop tegelijk 10 seconden ingedrukt te houden. Als de afstandbediening ge-reset is knippert het groene LEDje 5 keer.

Nu kun je de afstandbediening opnieuw aan de bridge koppelen (Bridge Mode) of aan een aantal individuele lampen (Standalone Mode).

Let op!

Als je van Standalone Mode naar Bridge Mode wil 'upgraden' door later een bridge aan je systeem toe te voegen dan moet je zelf alle lampen die eerder direct aan de afstandbediening waren gekoppeld resetten. Dit doe je door een lamp aan te zetten (minimaal 5 seconden) en hem dan 6x uit en weer aan te zetten, met tussenpozen van ongeveer 0,5 seconden. Na de zesde keer 'aan' zal de lamp 2x knipperen ten teken dat hij weer in de 'factory new' stand staat en dus opnieuw gekoppeld kan worden aan de bridge.